大数据开发技术

东北林业大学

卢洋

第六章

つのないのは多目录配置

- 1. DataNode也可以配置成多个目录,每个目录存储的数据不一样,即:数据不是副本.
- 配置方式: 2. [hdfs-site.xml] cproperty> <name>dfs.datanode.data.dir</name> <value>file:///\${hadoop.tmp.dir}/dfs/ data1, file:///\${hadoop.tmp.dir}/dfs/data2</ value> </property>

步骤

- 1. 停止所有组件;
- 2. 删除data和logs文件夹;
- 3. 修改配置文件并分发;
- 4. 格式化NameNode;
- 5. 重新启动集群.